





### УВАГА!!!

Перекидання меблів може привести до серйозних або смертельних тілесних ушкоджень. Для запобігання перекидання меблі повинні бути постійно прикріплені до стіни або підлоги.

Кріпильні засоби для кріплення до стіни і підлоги продаються окремо, для різних матеріалів стін і підлоги потрібні різні кріплення.

Використовуйте кріпильні засоби, які підходять для матеріалу вашого будинку. Якщо Ви не впевнені, який тип кріплення підходить до даного матеріалу, зверніться в спеціалізований магазин.

Рекомендації з безпеки:

– Зберігати важкі предмети в нижніх ящиках.

– Не дозволяйте дітям забиратися на ящики і полиці та виснути на ящиках, полицях і дверцятах.

Поз.	Найменування	Кількість
1	криша	1
2	бік лівий, правий	2
3	планка	4
4	плінт	2
5	задня стінка	3
6	бік шухляди	8
7	задня панель шухляди	4
8	фасад шухляди	4
9	дно шухляди	4
10	з'єднувальний профіль	2

### КОМПЛЕКТУЮЧІ

	конфірмат	20
	саморіз 4x16	32
	шкант	32
	цвях	144
	корпус стяжки Minifix	20
	болт стяжки Minifix	20
	телескопічні направляючі комплект	4
	ніжка гвоздик	4
	заглушка на Minifix	16
	заглушка конфірмату	4

### ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

1. Меблі виготовлені з сировини, що відповідає ДСТУ 16371-93.

2. При дотриманні правил експлуатації меблів - гарантійний термін становить 1 рік з дня покупки.

3. За механічні пошкодження виробник відповідальності не несе.